Set FM Radio 1. Connect the earphones to your player. 2. On the main menu, select FM Radio. 3. Press ∓ and select Autoscan. 4. When prompted to start the autoscan, select Yes

 To receive FM radio signals when you listen to the radio through the speaker, connect your earphones to the player.

> • The FM radio and speaker options are available on selected models only.

6 Loading Music to Your Player 1 Connect player





6 加载音乐至播放机

① 连接播放机

DO NOT disconnect your player when this icon animates during file transfer.

② 选择媒体文件

Creative Centrale

请勿断开播放机的连接。

③ 单击"传输"

Transfer

Ħ

More Information

To download the latest software, firmware, and User's Guide, visit www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted.

For information on resolving issues with your player, visit www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

To register your player, visit www.creative.com/registration. Please note that warranty rights are not dependent on product registration

For Creative's Customer Support services, visit www.creative.com/support.

Take good care of your hearing. Avoid listening to music at very loud volume. To learn more on listening safely, read the User's Guide and the Safety information.

快速入門 クイックスタート Hızlı Başlangıç

Quick Start

设置基本功能 1. 在主菜单中,选择 System(**系统**) → Language(语言)。 设置菜单语言 2. 选择您需要的语言, 然后按"确 设置日期与时间 1. 在主菜单中,选择其它 → 日期和 2. 按 正 并选择设置时间或设置日期 3. 使用方向键盘选择一个时间或目 4. 按▲或▼更改字段的值,然后按 "确定"。 打开/关闭扬声器 1. 按 元。 2. 选择开启扬声器或关闭扬声器。

设置 FM 收音机 频道 1. 将耳机连接到播放机 2. 在主菜单中,选择 FM 收音机。 3. 按 严 并选择自动搜台。 4. 当提示您是否开始自动搜台时, 选择是。

用扬声器收听广播时,请将耳机连接至播放机, 以便接收 FM 广播信号。

• FM 收音机及扬声器选项仅见于某些型号的播放机。

更多信息

要下载最新的软件、固件和用户指南, 请登录 www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted

若播放机出现问题, 欲寻求解决方法, 请登录 www.creative.com/mp3playerrecoverytool

要注册您的播放机,请登录 www.creative.com/registration 请注意, 无论注册与否, 您都享有产品保修服务。

如需 Creative 客户支持服务,请登录 www.creative.com/support。

CREATIVE

Z E N[®] MOZAIC

请注意保护您的听力。听音乐时音量不要太大。要获知详情,请阅读



設定基本功能 1. 在主選單上選擇 **System(系統)** → **Language**(語言)。 設定選單語言 2. 選擇您想要的語言, 然後按"確 設定日期和時間 1. 在主選單上選擇其他 → 日期和 時間。 2. 按 **正** 並選擇設定時間或設定日期 3. 使用方向鍵台選擇一個時間或日 4. 按▲或▼變更欄位的數值, 然後 按確定。

1. 按 ₹ €。

2. 選擇開啟喇叭或關閉喇叭。

設定 FM 廣播 頻道 1. 將耳機接至播放機。 2. 在主選單上選擇 FM 廣播。 3. 按 正 並選擇自動掃瞄。 4. 提示您開始自動掃瞄時,請選擇是。

如要透過喇叭收聽廣播,請將耳機連接至播放機, 以便接收 FM 廣播訊號。

• 僅特定型號的播放機具備 FM 廣播和喇叭功能。

6 將音樂載入播放機

文件传输过程中, 此图标呈动态状态。此时,





檔案傳輸過程中,此圖示動態顯示。此時請勿分 開播放機的連接。

② メディアファ

③ 転送 をクリック

Transfer

H

用户指南和安全信息。

如要下載最新的軟體、韌體和使用者指南, 請訪問 www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted

有關播放機的疑難排解資訊,請訪問 www.creative.com/mp3plaverrecoverytool

如要對播放機進行註冊,請訪問 www.creative.com/registration。

請注意,無論您註冊與否,都享有同等的保固權利。

有關 Creative 的客戶支援服務,請訪問 www.creative.com/support

請注意保護聽力。切勿大音量聆聽音樂。如要瞭解安全聆聽的詳情,

English

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and ZEN Mozaic EZ Series are trademarks or registered trademarks of Creative Technology

简体中文

繁体中文

© 2008 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative、Creative 标志和 ZEN Mozaic EZ Series 是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

基本機能の設定

開啟/關閉喇叭

宛先	手順
メニュー言語 の設定	1. メインメニューで、 System (システム) → Language (言語) を選択します。 2. 利用する言語を選択して、OK を押します。
日付と時刻 の設定	1. メインメニューで、 エクストラ → 日付&時刻 を選択します。 2. 〒 を押して、 時刻設定 または 日付設定 を選択します。 3. 方向パッドで時刻または日付のフィールドを選択します。 4. ▲ または ▼ を押して、フィールドの値を変更します。次に、OKを押します。
スピーカー電源 のオン/オフ	1.

1. プレーヤーにイヤフォンを接続します。
2. メインメニューで FMラジオを選択します。
3. 正を押して、オートスキャンを選択します。
4. オートスキャンを開始するメッセージ・メニューヤャンと HIN を選択します。 FMラジオチャ ンネルの設定 が表示されたら、はいを選択します。

FMラジオの信号を受信するには、スピーカーで ラジオを鑑賞する際にプレーヤーにイヤフォン を接続して下さい。

FMラジオとスピーカーオプションがご利用になれないモデルもあります。

請參閱使用者指南和安全資訊。

最新のソフトウェア、ファームウェア、ユーザーズガイドをダウ ンロードするには、www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted にアクセスして下さい。

プレーヤーの問題解決に関する情報は、 www.creative.com/mp3playerrecoverytool をご覧下さい。

プレーヤーを登録するには、www.creative.com/registration にアクセスして下さい。 製品登録を行わなくても、製品保証は受けることができます。

Creative カスタマーサポートサービスについては、 www.creative.com/support をご覧下さい。

聴力が低下しないよう、十分気をつけて下さい。大音量で音楽を

聴かないで下さい。安全なご利用に関する詳細は、『ユーザーズ ガイド』と『安全性について』をお読み下さい。

日本語

Temel İşlevleri Ayarlamak

Yapılacak İşlem	Gerekli Adımlar
Menü Dilini Ayarlamak	Ana menüde System (Sistem) → Language (Dil) seçimini yapın. İstediğiniz dili seçin ve Tamam'a basın.
Tarihi ve Saati Ayarlamak	Ana menüde Extras (Ekstralar) → Date & Time (Tarih ve Saat) seçimini yapın. IE simgesine basın ve Set Time (Tarihi Ayarla) veya Set Date (Saati Ayarla) seçimini yapın. Bir saat veya tarih alanı seçmek için Yön Alanını kullanın. Alanın değerini değiştirmek için ▲ ya da ▼ simgesine basın, ardından Tamam'a basın.
Hoparlörü Açıp/ Kapatmak	 E üzerine basın. Turn on Speaker (Hoparlörü aç) veya Turn off Speaker (Hoparlörü kapat)

seçimini yapın.

 Kulaklıkları çalarınıza bağlayın.
 Ana menüde FM Radio (FM Radyo) FM Radyo Kanalların seçimini yapın.
3. Æ simgesine basın ve Autoscan Ayarlamak (Otomatik tara) seçimini yapın.
4. Otomatik tarama islemini baslatmanız.

• Hoparlör üzerinden radyoyu dinlerken FM radyo sinyallerini almak için, kulaklıklarınızı çalara

• FM Radyo ve hoparlör seçenekleri sadece belirli

istendiğinde Yes (Evet) seçimini yapın.

6 Çalarınıza Müzik Yüklemek

Creative Centrale

ファイル転送中にこのアイコンが動いている間

は、プレーヤーを**外さない**で下さい。

6 音楽をプレーヤーにロードする

① プレーヤーの接続





Dosya aktarımı sırasında bu simge hareketli haldeyken çalarınızın bağlantısını KESMEYİN.

Ek Bilgi

En veni yazılımları, donanım yazılımlarını ve Kullanıcı Kılayuzu'nu indirmek için su adresi ziyaret edin: www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted

Çalarınızla ilgili sorunların çözümü hakkında bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Çalarınızı kaydettirmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/registration. Lütfen garanti haklarınızın ürün kaydına bağlı olmadığını unutmayın

Creative'in Müşteri Destek hizmetlerine erişmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/support.

Kulaklarınızı koruvun. Cok vüksek seste müzik dinlemekten kaçının. Güvenli bir şekilde müzik dinlemek hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Kullanıcı Kılavuzu'nu ve Güvenlik bilgilerini

Copyright © 2008 by Creative Technology Ltd. All rights reserved.Creative、Creativeのロゴ、およびZEM Mozaic EZ Seriesは、米国およびその他の国におけるCreative Technology Ltd の商標または全貨商機です。

© 2008 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative、Creative 標誌和 ZEN Mozaic EZ Series 是 Creative Technology Ltd. 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Türkçe

Bu ürünün Tükiye deki garanti süresi 2 yıldır

WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın olduğunuz mağazaya başvurun.

Telif Hakkı © 2008 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Creative, Creative logosu ve ZEN Mozaic EZ Series, Creative Technology Ltd.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.